

ROBO 500 tolómotor

Kapusúly max. 500 kg
Motor teljesítmény 400 W 1,7 A
Szigetelési védelem IP44
Nyomaték max. 15 Nm
Kapuszélesség max. 7 m
Nytárásszám óránként max 9 – szer
Kapu sebessége 0,18 m/s



Sorkapcsok bekötése :

1 – 2 230V hálózati feszültség
3 védőföld
4 – 5 sárga villogó (230V max. 40 W)
8 – 9 24V AC a kiegészítők számára (max. 100 mA)
10 – 9 stop nyomógomb (ha nincs , akkor rövidrezárni) .
11 – 9 fotocella (ha nincs , akkor rövidrezárni) .

DIP kapcsolók :

1 ki – 2 ki kezelő jelen (addig megy a motor amíg start parancsot kap) .
1 be – 2 ki félautomata üzem (egy start jelre végig megy a motor a végállásig) .
1 ki – 2 be automata záródás bekapcsolva (az idő a TP potméterrel állítható)
1 be – 2 be automata záródás bekapcsolva és áramszünet után is automatikusan bezár ha nyitva volt
3 be társasházi funkció (nyitás közben nem lehet megállítani) .
4 be sárga villogó elkezd villogni mielőtt a motor elindulna .
5 be fotocellán való áthaladás után 5 mp múlva bezár a kapu .
6 be fotocella nyitás közben is működik .
7 be a motor fokozatos indítása .
8 be menetidő végén lassít (a beállított idő kb. 30 % - át teszi meg lassítva , ilyenkor csökken a motor teljesítménye is és esetleg megállhat a kapu ha nehezen gurul)
9 be motorfék
10 nem működik

Potméterek :

TL - menetidő beállítása (ha kevés az idő vágja át a potméter melletti fólia pöttyök közti átkötést .
TP - automata zárás idejének beállítása (5 – 80 mp) .
F - motorerő beállítása

Távadók beállítása :

A motor beépített rádióvevővel rendelkezik és a következő NICE távadók taníthatóak be :
FLO - RFLO - SMILO - O CODE . Ezek közül csak egy típust lehet alkalmazni . Amikor bekapcsolja a berendezést a DIP kapcsolósor fölött felvillan egy zöld led és mutatja , hogy milyen típusu távadó van már rákódolva . 1 villanás – FLO , 2 villanás – RFLO vagy O CODE , 3 villanás SMILO , 5 villanás - nincs betanítva távadó .

Rádióvevő csatornakiosztása : 1 cs - start , 2 cs - stop , 3 cs - csak nyitás , 4 cs - csak zárás .

Távadók tanítása 1- ső módszer : ilyenkor az összes gomb működni fog a saját csatornáján . Nyomja a kapcsolósor melletti nyomógombot folyamatosan amíg a zöld led el nem kezd világítani . Utána engedje el . Kezdje el nyomni a távadó bármelyik gombját amíg a zöld led felvillan 3 x . A zöld led újra világítani kezd , várja a következő távadót . Ha nincs több távadó várja meg amíg kialszik a zöld led . Kész .

Távadók tanítása 2 – dik módszer : ilyenkor csak egy meghatározott gomb kerül betanításra a szükséges csatornára . Nyomja meg a kapcsolósor melletti nyomógombot annyiszor , amelyik

csatornára be akarja tanítani az egy meghatározott gombját a távadónak (általában 1 x kell megnyomni mert ez a start funkció) .

A zöld led elkezd rövidket villogni . Kezdje el nyomni a távadó kiválasztott gombját amíg a zöld led 3 hosszabbat villan . A zöld led újra elkezd rövidket villogni , várja a következő távadót .Ha nincs több távadó várja meg amíg kialszik a zöld led . Kész .

Tanítás egy már működő távadó segítségével (ezt a műveletet a kapu mellett kell elvégezni) :
Nyomja meg az új távadó gombját 5 mp-ig . Nyomja meg a régi távadó gombját 3 x . Nyomja meg az új távadó gombját 1 x . Kész .

Távadók törlése : nyomja folyamatosan a kapcsolósor melletti gombot . A zöld led elkezd világítani utána kialszik majd elkezd villogni . A harmadik villogás közben engedje el a gombot . A zöld led elkezd vibrálni majd felvillan 5 x . Kész .

